



Installing the table stand (Instalación de la base de mesa)

Please put the TV face down on a safe surface and ensure the surface is flat and is able to support the TV, then install the table stand to the TV as follows:

Ponga el TV boca abajo sobre una superficie segura y asegúrese de que la superficie sea plana y de que pueda soportar el TV, entonces instale en el TV la base de apoyo de sobremesa de la manera siguiente:



REMINDER:

Please keep the original carton box and packaging in order to protect the TV if moved or stored.







RECORDATORIO:

Conserve la caja de cartón y el material de embalaje originales para proteger el televisor al moverlo o almacenarlo.

If you want to mount your TV to the wall, please purchase a VESA 200mm x 200mm and four M6 screws.
Si desea montar su TV en la pared, compre un VESA de 200 mm x 200 mm y cuatro tornillos M6.

Identifying cables (Identificación de los cables)

Your TV has several connection types for connecting devices. For the best video quality, connect a device to the best available connection.
Su TV tiene varios tipos de conexión para diferentes dispositivos. Para la mejor calidad del video, conecte un dispositivo a la mejor conexión disponible.

Connection type Tipo de conexión	Video quality Calidad del video	Cable connector Conector de cable
 HDMI video/audio Video/audio HDMI	Best La mejor	
OR		
 Component video and analog audio Video componente y audio analógico	Better Mejor	
OR		
 Composite video and analog audio Video compuesto y audio analógico	Good Buena	



The Creative Life

QUICK SETUP GUIDE

Graphics contained within this publication are presentation only

Need assistance?
visit our website at www.tclusa.com
or call 1-877-300-8837

COLOR YOUR WORLD



Connection & Setup

Conexión y configuración

1 Antenna/cable connection
 Conexión de la antena y el cable
 Outdoor or Indoor Antenna
 Antena exterior o interior

or

HDMI connection as an alternative to cable input
 La conexión HDMI es una alternativa a la entrada de cable

Cable Box, Satellite Receiver, or Wall Outlet
 Caja de cable, receptor de satélite o salida de pared.

RF Coaxial Wire (75 ohm)
 Cable Coaxial de RF (75 ohm)

2 Power connection
 Conexión de la alimentación

3 Turn on the TV
 Encienda el TV

Note: Not all the cables are supplied with this unit. Please purchase the necessary cables.

Nota: No todos los cables se suministran con esta unidad. Compre los cables necesarios.

4 Initial Setup
 Configuración inicial

Initial Setup Language
 Please select your language: English, Français, Español

Initial Setup TV Location
 TV Location: Home, Retail

Initial Setup Tuner
 Please select your tuner mode: Antenna, Cable/Sat

Initial Setup Channel Scan
 First, please connect Cable/Sat or Antenna. Start Channel Scan now? If you skip this step, the Channel Scan could be performed in Setup menu later.

Initial Setup Time Zone
 Please select your time zone: Hawaii, Alaska, Pacific, Mountain, Central, Eastern, Atlantic, Newfoundland

External Component Connection (Conexión de componentes externos)

DVD or Blu-ray Player Satellite Receiver, Cable Box or Game Station
 Reproductor DVD o Blu-ray, Receptor de satélite, decodificador de TV por cable o estación de juegos

HDMI Connection (Best)
 Conexión HDMI (la mejor)
 (Same connection to HDMI 1 IN)
 (La misma conexión a HDMI 1 IN)

VGA Cable
 Cable VGA

Computer Computadora

Component Video Connection (Better)
 Conexión del video Componente (Mejor)

Composite Video Connection (Good)
 Conexión de video compuesto (Buena)

∅ 3.5mm Audio Cable
 Cable de audio de ∅ 3,5 mm

AV IN (VIDEO) INPUT

COMPONENT IN (CMPT) AUDIO/VIDEO IN (AV)

TV Input List:

TV	No label
AV	No label
CMPT	No label
PC	No label
HDMI 1	No label
HDMI 2	No label
USB	No label

¿Necesita asistencia?
 Visite nuestro sitio Web en www.tclusa.com
 o llame al 1-877-300-8837