



The Creative Life

# Remote Control Setup Codes

Need assistance?  
visit our website at [www.tclusa.com](http://www.tclusa.com)  
or call 1-877-300-8837



## COLOR YOUR WORLD



## Providers

- CABLEVISION
- CHARTER
- COMCAST
- COX
- DIRECTV
- DISH NETWORK
- TIME WARNER CABLE
- U-VERSE
- VERIZON

### Cable Vision

Silver	160	161	144	156
Optimum	065	070	004	023
	024	056	074	152
	232	233	236	238
	239	081	588	

### Charter

MOTOROLA	11447	10047	10090	
OCAP-4	10679	11047	11147	
	11247	11327	11547	
	11958	12002		
MOXI MC3	042	044	052	053
	054	055	068	069
	070	416		
CHARTER	11547	11447	10047	
	1060BC2/106	10051	10093	10679
	0BC3	11047	11147	11247
		11347	11781	11948
		11953	11958	12002
		12187	12247	12434
UE ATLAS 5	0047	1447	1147	1917
	DVR/PVR	0019	1948	0090
		1347	1907	0018
		1958	0679	1247
		1919	0038	1953
				0135
UE ATLAS XL	0047	0051	0093	0019
		0090	0135	0679
		1147	1347	1047
UE	11447	10047	10090	

C4000/S4000	10679	11047	11147	
	11247	11347	11547	
	11958	12002		
UR5 8400	160	161	144	156
	065	006	004	023
	024	056	074	152
	081			
UR2-DTA	160	161	144	156
	065	070	004	023
	024	056	074	152
	232	233	236	238
	239	081	588	
UR3-SR3M/UR3-SR3S	160	161	144	156
	065	070	004	023
	024	056	074	152
	081	209		
UR3-SR2	160	161	144	156
	065	070	004	023
	024	056	074	152
	232	233	236	238
	239	081		
UR3-SR	160	161	144	156
	065	070	004	023
	024	056		
UR4-EXP	160	161	144	156
	065	070	004	023
	024	056	006	023
	024	074	152	
UR4-EXP CHLA	160	161	144	156
	065	070	004	023
	024	056	006	023
	024	074	152	
UR4-EXP CHD1	160	161	144	156
	065	070	004	023
	024	056	006	023
	024	074	152	081
UR4-EXP CHD2	160	161	144	156
	065	070	004	023
	024	056	006	023
	024	074	152	000
UR4U-MDVR-CHD2	333	165	065	144
	161	197	024	056
	152	023	074	363
	588			

<b>COMCAST</b>				
<b>SILVER WITH RED OK-SELECT BUTTON</b>	10047	11447	11347	
	11547	11247	10679	
	11661	11958	10093	
	12002	10051	10090	
	11047	11602		
<b>SILVER WITH GRAY OK-SELECT BUTTON</b>	T0047	T0774	T0093	
	T0038	T0051	T0090	
<b>PLATINUM DARK SILVER</b>	10047	11447	11347	
	11547	11247	10679	
	11661	11958	10093	
	12002	10051	10090	
	11047	11602		
<b>XR2</b>	11447	10047	10018	
	10135	11781	10029	
	10019	10747	10774	
	11922	11948	11959	
	10038	10093	10278	
	11953	12002	10051	
	10090	10254	11385	
	11868	11907	11919	
	10451	10166	10180	
<b>DIGITAL ADAPTER REMOTE</b>	10047	10018	10135	
	11781	10029	10019	
	10747	10774	11922	
	11948	11959	10038	
	10093	10278	11953	
	12002	10051	10090	
	10254	11385	11868	
	11907	11919	10451	
	10166	10180		
<b>COX</b>				
<b>URC 8820</b>	1547	1447	0047	0051
	1661	0093	2932	2746
	2434	2247	2187	2002
	1958	1953	1922	1907
	1781	0090	0679	1047
	1347	1247	1147	

<b>M7810</b>	0047	0019	0018	0090
	0135	0679		
<b>M7820</b>	0090	0047	0060	0019
	1147	1958	1953	1948
	1547	1347	1047	0747
	0679	0278	0174	0135
	0090	0038	0029	0018
<b>M1054</b>	0047	0747	0154	0180
	0030	0178	0056	0019
	0165	0039	0032	
<b>POLARIS 1090</b>	0047			
<b>AT8400</b>	1003	1004	1005	1006
	1007	1017	1053	1080
	1081	1082	1083	1084
	1085	1105	1143	1145
	1148	1149	1151	1155
	1163	1167	1170	1182
<b>M4078</b>	0047	0018	0019	0029
	0038	0090	0135	0174
<b>M4094</b>	0047	0018	0019	0029
	0038	0090	0135	0174
<b>RT-U62</b>	0042	0053	0053	0054
	0055	0069	0070	0416
<b>RT-U49</b>	0001	0004	0024	0056
	0065	0074	0144	0152
	0156	0160	0161	0165
<b>AT2400</b>	0061	1361	1161	0693
	1261	0033	0065	0104
	0107	0761	1061	1461
<b>DRC 400/425/450</b>	0047	0051	0093	0019
	0018	0029	0038	0090
	0135	0174	0278	
<b>AT2000</b>	0033	0044	0061	0070
	0168	0179	0192	0194
<b>AT2300</b>	0061	0065	0107	
<b>THAD 2000</b>	0001	0002	0006	0124
	0125	0131	0135	0141
	0142	0149	0150	0151
	0157	0158		
<b>ER 1</b>	0061	0104	0149	0065
	0107			
<b>RT-SR50</b>	0725	0055	0042	004
	0052	0053	0054	0068

	0069	0070	0073	0095
	0100	0108	0191	0355
	0384	0403	0408	0416
	0445	0573	0587	0631
	0726	0750	0755	0758
	0759	0762	0765	0768
	0769	0791	0880	
<b>RT-U27</b>	0022	0027	0046	0053
	0055	0061	0065	0072
	073	082		
<b>DirecTV</b>				
<b>RC-23</b>	10047	11447	11547	
	11347	11247	11147	
	10019	10679	10774	
	11661	10093	10051	
	10090	11047	10451	
	10818			
<b>RC-24</b>	10047	11447	11547	
	11347	11247	11147	
	10019	10679	10774	
	11661	10093	10051	
	10090	11047	10451	
	10818	10178		
<b>RC-32/RC-32RF</b>	10047	11447	11547	
	11347	11247	11147	
	10019	10679	10774	
	11661	10093	10051	
	10090	11047	10451	
	10818	10178		
<b>RC-64</b>	10047	11447	10018	
	10135	11547	11347	
	11247	10747	11147	
	10029	10019	10174	
	10679	10774	11922	
	11661	11948	11958	
	11959	10038	10093	
	10278	11917	11953	
	12002	10051	10090	
	11047	11919	10178	
	11641	11240		
<b>RC-65</b>	10047	11447	10018	
	10135	11547	11347	

11247	10747	11147		
10029	10019	10174		
10679	10774	11922		
11661	11948	11958		
11959	10038	10093		
10278	11917	11953		
12002	10051	10090		
11047	11919	10178		
11641	11240			

<b>Dish Network</b>
---------------------

<b>1.0 IR/UHF GRAY</b>	503	081	082	083
	084	085	087	125
	133	134	080	079
	015	003	005	014
	048	086	742	

<b>1.5 IR BLUE LIMITED EDITION</b>	503	581	582	583
	584	585	586	587
	625	633	634	691
	698	701	708	714
	715	716	505	515
	579	580	548	742

<b>1.5 IR/UHF BLUE 503</b>	633	634	566	716
	625	714	742	580
	581	582	583	584
	585	586	587	505
	515	579	701	708
	715			

<b>1.5 IR/UHF DVR BLUE</b>	503	715	716	645
	505	515	742	548
	579	580	581	582
	583	584	585	586
	587	625	633	634
	691	698	701	708
	714			

<b>1.5 IR/UHF HDTV BLUE</b>	503	503	505	515
	584	633	634	691
	698	701	708	585
	586	587	625	548
	579	580	742	715
	716	714		

<b>10.1 UHF PRO</b>	749	505	646	633
	668	691	698	701

	708	715	716	725
	670	681	503	742
	645	634	636	548
	586	630	648	650
	651	652	654	656
	661	663	665	667
	653	641		

<b>20.0 IR</b>	641	627	503	1113
	025	831	630	505
	645	742	863	000
	528	451	749	776
	654	805	650	541
	651	653	522	636
	830	779	601	456
	111	864	156	611
	246	733	902	666
	661	385		

<b>20.1 IR</b>	650	627	651	686
	751	1113	776	742
	830	521	505	831
	859	863	690	740
	749	637	639	654
	661	671	681	530
	630	636	111	547
	503	645	544	641
	653	508	916	779
	805	522	864	902

<b>21.0 IR/UHF PRO</b>	627	503	520	168
	671	505	630	000
	551	645	863	742
	749	776	779	805
	830	864	650	651
	888	500	222	664
	751	999	833	883
	648	824	641	743
	653	654	661	522
	902	636		

<b>21.1 IR/UHF PRO</b>	779	627	651	776
	693	671	531	490
	686	503	690	661
	514	650	756	645
	637	639	654	749
	831	859	830	751
	505	864	742	641
	681	530	544	523

	619	630	916	740
	902	805	508	521
	522	760	636	863
	547	000	653	

<b>3.0 IR</b>	503	627	645	667
	725	742	903	501
	672	505	633	634
	648	656	661	663
	665	749	111	795
	708	715	716	646
	668	670	681	691
	698	701	444	132
	753	650	651	652
	653	654	636	641
	548	586	630	666
	003			

<b>3.1 IR</b>	645	627	503	633
	749	641	742	650
	716	691	665	646
	505	548	586	667
	661	708	500	201
	123	521	663	698
	668	670	681	630
	636	652	653	654
	656	648	651	634
	701	000	715	725

<b>3.2 IR</b>	742	627	503	505
	645	666	636	648
	701	668	670	681
	691	646	716	725
	749	724	650	653
	654	630	633	548
	634	641	656	661
	663	665	667	006
	708	715	698	651
	652	586		

<b>3.4 IR</b>	805	020	627	725
	503	505	749	645
	776	863	884	742
	830	630	656	691
	698	701	708	648
	650	633	831	000
	653	548	636	641
	646	654	832	603
	607	606	743	864

	634	651	652	715
	716	741		
<b>4.0 IR/UHF PRO</b>	645	627	503	515
	652	742	650	003
	225	725	651	646
	630	633	634	648
	749	691	641	665
	146	667	654	656
	661	548	586	505
	663	653	715	512
	647	511	716	701
	681	668	636	670
	708	698	569	000
<b>4.4 IR/UHF PRO</b>	805	627	725	003
	625	501	500	805
	749	654	716	607
	630	636	641	648
	651	652	653	633
	503	606	743	863
	831	742	219	715
	830	505	691	698
	701	708	645	864
	656	776	741	548
	646	650	634	832
	603			
<b>5.0 IR</b>	503	020	627	504
	633	603	625	725
	505	742	656	663
	665	600	670	681
	667	668	708	715
	661	636	646	502
	648	650	651	652
	653	654	641	645
	634	548	586	630
	716	749	123	222
	002	691	698	701
	000	566		
<b>5.2 IR</b>	646	670	691	698
	667	749	665	645
	651	548	503	633
	648	650	505	652
	653	654	656	661
	663	634	636	641
	586	630	668	701
	708	715	716	725

	742			
<b>5.3 IR</b>	503	627	742	656
	633	645	670	763
	630	522	653	648
	651	500	111	641
	663	701	708	715
	566	548	634	636
	646	505	652	650
	654	661	666	718
	691	698	716	725
	749	665	667	668
<b>5.3 IR DTVPAL DVR</b>	691	505	641	633
	548	630	648	650
	651	652	653	654
	656	661	663	665
	667	668	670	503
	634	636	645	646
	698	701	708	715
	716	725	749	763
	742			
<b>5.4 IR</b>	742	654	134	627
	725	666	503	864
	831	832	557	805
	691	646	648	634
	708	715	776	863
	633	641	645	650
	651	652	698	701
	656	653	636	505
	548	630	716	830
	749			
<b>6.0 IR/UHF PRO</b>	503	652	646	627
	633	663	515	715
	725	749	701	645
	656	667	668	670
	505	908	000	634
	636	641	648	650
	651	742	681	691
	698	661	654	708
	665	716	653	548
	586	630		
<b>6.2 IR/UHF PRO</b>	749	627	503	641
	646	633	668	670
	691	652	630	634
	636	645	648	654
	656	661	663	665

	667	505	548	586
	650	651	653	698
	701	708	715	716
	725	742		
<b>6.3 IR/UHF PRO</b>	503	627	633	725
	505	742	630	645
	668	666	500	634
	641	749	763	701
	715	908	670	691
	661	665	636	650
	652	654	656	653
	646	548	667	663
	698	716	708	648
	651			
<b>6.4 IR/UHF PRO</b>	805	627	725	1113
	503	003	830	630
	641	666	742	619
	652	505	645	653
	691	733	831	776
	832	749	634	603
	741	607	606	743
	698	701	708	654
	656	646	648	650
	548	636	863	864
	633	651	715	716
	500	411		
<b>8.0 UHF PRO</b>	503	645	656	742
	708	701	749	381
	738	715	716	651
	652	653	654	548
	586	630	633	634
	636	641	646	648
	650	661	663	665
	667	668	670	681
	691	698	725	505
	548	636	863	864
	633	651	715	716
	500	411		
<b>8.1 UHF PRO</b>	654	503	645	651
	749	652	653	646
	648	650	742	505
	548	586	630	633
	634	636	641	656
	661	663	665	667
	668	670	681	691

	698	701	708	715
	716	725	725	505
	548	636	863	864
	633	651	715	716
	500	411		
<b>BASIC REMOTE</b>	742	627	630	636
	637	776	779	824
	827	830	831	859
	863	864	028	198
	214	215	216	225
	503	505	508	521
	641	645	650	651
	653	654	661	681
	686	690	740	941
	950	983	522	749
	639	751	805	902
	547	530	544	
<b>EZ REMOTE</b>	503	625	714	715
	716	633	634	691
	698	701	708	742
	505	515	548	579
	580	581	582	583
	584	586	587	
<b>JVC/IRR</b>	742	003	005	014
	015	048	079	080
	081	082	083	084
	085	086	087	125
	133	134		
<b>PLATINUM</b>	503	515	625	633
	584	742	634	586
	587	715	716	531
	708	714	691	698
	505	585	548	579
	580	581	582	583
	701			
<b>PLATINUM PLUS</b>	515	548	579	580
	581	582	583	584
	585	586	587	625
	633	634	691	698
	701	708	714	503
	742	715	716	
<b>SR-100</b>	742	003	005	014
	015	048	079	080
	081	082	083	084

	085	086	087	125
	133	134		
<b>TIME WARNER CABLE</b>				
<b>URC1056</b>	0018	0019	0029	0038
	0047	0090	0135	0174
	0278	0679	0747	1047
	1147	1247	1447	1547
	1948	1953	1958	2002
<b>UR3-SR3M</b>	004	023	024	056
	065	070	081	144
	152	156	160	161
	209			
<b>URS-SR3S</b>	004	023	024	056
	065	070	081	144
	152	156	160	161
	209			
<b>UR5U-8400A</b>	023	024	056	065
	074	144	252	160
	161	165	197	333
	363			
<b>UR5U-8800L</b>	023	024	056	065
	074	144	252	160
	161	165	197	333
	363			
<b>RT-U64</b>	152	156	658	678
	708			
<b>RT-64</b>	042	044	052	053
	054	055	068	069
	070	073	095	100
	108	191	384	403
	408	416	573	587
	725	750	755	758
	759	765	768	769
	791			
<b>UG3-EXP</b>	001	019	029	003
<b>UG3-DIGI</b>	001	019	029	003
<b>ICX-18350</b>	0003	0005	0008	0009
	0014	0028	0048	0063
	0078	0079	0080	0082
	0084	0086	0087	0125
	0130	0134	0149	0168
	0172	0182	0210	

<b>RC122</b>	1193	1179	1003	1013
	1009	1031	1103	1113
	1123	1164	1237	1255
	1258	1259	1267	1281
	1285	1303	1334	1345
	1350	1356	1394	
<b>U-Verse</b>				
<b>Black Remote Control S10-S1/S2/S3</b>	1000	1002	1041	1042
	1046	1133	1134	1161
	1162	1169	1170	
	1269			
	1288	1289	1295	1321
	1326	1347	1358	1359
	1442			
<b>Silver Remote Control</b>	1000	1003	1004	1005
	1008	1018	1049	1065
	1066	1067	1068	1070
	1071	1082	1102	1104
	1106	1108	1115	1151
	1162	1167	1168	1268
	1269	1270	1271	1310
	1355	1359	1361	1370
	1373	1379	1380	1381
	1385	1386		
	1143	1196	1241	1242
<b>Point Anywhere Remote Control</b>	1000	1003	1004	1005
	1008	1018	1049	1065
	1066	1067	1068	1069
	1070	1071	1082	1102
	1104	1106	1108	1115
	1151	1162	1167	1168
	1268	1269	1270	1271
	1310	1355	1359	1361
	1370	1373	1379	1380
	1381	1385	1386	
<b>Easy Find Remote Control</b>	1000	1003	1004	1005
	1008	1018	1049	1065
	1066	1067	1068	1069
	1070	1071	1082	1102
	1104	1106	1108	1115
	1151	1162	1167	1168
	1268	1269	1270	1271

	1310	1355	1359	1361
	1370	1373	1379	1380
	1381	1385	1386	
	1143	1196	1241	1242
<b>Xbox Control</b>	0005	0022	0050	0062
	0066	0071	0087	0092
	0094	0100	0104	0107
	0109	0118	0124	0130
	0146	0152	0153	0248
	0436	0488	0486	0568
	0664			

<b>VERIZON</b>
----------------

<b>PHILIPS</b>	0074	0117	0205	0706
<b>RC1445301</b>	1074	1174	1274	1374
	1474	1574	3000	3003
	3004	3005	3034	3045
	3083	3088	3119	3124
	3181	3184	3190	3200
	3201	3211	3213	

<b>VERIZON</b>	0321
<b>P265</b>	

<b>PHILIPS</b>	0074	0117	0205	0706
<b>RC1445302</b>	1074	1174	1274	1374
	1474	1574	3000	3003
	3004	3005	3034	3045
	3083	3088	3119	3124
	3181	3184	3190	3200
	3201	3211	3213	

<b>MOTOROLA</b>	0074	0117	0205	0706
<b>DRC800</b>	1074	1174	1274	1374
	1474	1574	3000	3003
	3004	3005	3034	3045
	3083	3088	3119	3124
	3181	3184	3190	3200
	3201	3211	3213	

<b>SCIENTIFIC-</b>	0074	0117	0205	0706
<b>ATLANTA</b>	1074	1174	1274	1374
<b>AT8550</b>	1474	1574	3000	3003
	3004	3005	3034	3045
	3083	3088	3119	3124
	3181	3184	3190	3200
	3201	3211	3213	