

TCL 30z

QUICK START GUIDE

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING




English - CJB2JW0LCAAB


Printed in China

41880

Your Mobile


Keys and connectors






Getting started

- ① With the phone face down, remove the back cover by gently pulling up on the indentation on the bottom left of the cover.




- ② Insert the battery by connecting the gold contacts in the device battery cavity. The battery will only fit one way.




- ③ Place the Nano SIM card into the slot labeled "SIM".
- ④ If applicable, insert the microSD™ card into the slot labeled "SD".

Note: microSD™ cards are sold separately. Only use Nano SIM cards with your phone.





- ⑤ Your new phone is partially charged. Charge the battery by using the Micro-USB cable and charger provided.



Home screen

You can bring all of the items (applications, shortcuts, folders) that you use most frequently to your Home screen for quick access.



Tapping Home  always takes you back to the main Home screen.



- 1 Drag down from the status bar to open the Notifications and Quick settings panel.




Phone call

Making a call

From the Phone  app, use the keypad to enter the phone number, or keyboard to enter the contact name. Then tap  to place the call.


Answering a call


When you receive a call:

- Tap **ANSWER**, or swipe up  to answer;
- Tap **DECLINE**, or swipe down  to reject;
- Tap  to reject the call by sending a preset message.



Contacts

Use Contacts  to view your saved contacts or create a new contact. Synchronize your contacts from your email account(s) and other applications to your phone.




- 1** Tap to search Contacts.
- 2** Tap on the contact name or icon to open the contact card, where you can edit their information, call them, and more.
Touch and hold to share or delete the selected contact(s).
- 3** Tap to create a new contact.

Messages

Create, edit, and receive SMS and MMS.


An SMS will be converted to MMS automatically when media files (such as image, video, audio) are attached, when a subject is added to the message, or an email is used for a recipient.



- 1 Touch and hold to record audio.
- 2 Touch and hold to switch language (if additional language keyboards are activated).
- 3 Insert a picture from gallery or shoot one directly.
- 4 Insert a GIF, contact, location, or other file.
- 5 Tap to input a comma. Touch and hold to access keyboard settings or enter left or right hand input mode.
- 6 Tap to access the symbols and numbers keyboards.

Gmail

Use Gmail to create, send, and receive emails directly on your phone. The Gmail app will allow you to add several email accounts.



- 1 Tap to view the email accounts on your device.
- 2 Tap to access email folders, settings, and more.
- 3 Swipe right or left to archive the email.
- 4 Tap to create an email.





Help

- Check out the TCL website at www.tcl.com for tutorials and answers to frequently asked questions, and to download the User Manual.
- To get support for your phone, visit the TCL website (www.tcl.com) or dial the number listed below:

Canada- 1-855-224-4228

United States- 1-855-224-4228

- Update your phone's software
Go to **Settings > System > System Update** to check software updates.
 - Back up your personal data
Go to **Settings > System > Backup > Back up to Google Drive** and turn it on.
 - Reset your phone
Go to **Settings > System > Reset > Erase all data (factory reset) > Erase all data.**
- 
- 

Por favor, lea este instructivo de uso antes de utilizar el dispositivo.

TCL 30z

INSTRUCTIVO DE USO

AHORRE
PAPEL
SALVE
ARBOLES


PIENSE EN EL
MEDIO AMBIENTE ANTES DE IMPRIMIR

Impreso en China

41880


Su celular

Teclas y conectores




Cámara trasera

Flash




Puesta en marcha

- ① Retire la tapa trasera levantando suavemente en la hendidura que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo de la tapa.




- ② Inserte la batería conectando los contactos dorados en la cavidad de la batería del dispositivo. La batería solo encajará en un sentido.




- ③ Coloque la tarjeta SIM nano en la ranura denominada "SIM".
- ④ Si corresponde, inserte la tarjeta microSD™ en la ranura denominada "SD".

Importante: las tarjetas microSD™ se venden por separado. Utilice sólo tarjetas SIM nano con el teléfono.





- ⑤ Su nuevo teléfono está parcialmente cargado. Cargue la batería con el cable micro-USB y el cargador suministrados.



Pantalla de Inicio

Puede colocar los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos) en la pantalla de Inicio, para acceder rápidamente a ellos.



Tocar Inicio  siempre lo regresa a la pantalla de inicio.



- 1 Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ajustes rápidos.




Llamada telefónica


Realizar una llamada

Desde la aplicación Teléfono , use el teclado para ingresar el número de teléfono o el nombre del contacto. A continuación, toque  para realizar la llamada.


Responder una llamada


Cuando reciba una llamada:

- Toque **RESPONDER** o deslice hacia arriba el icono  para responder;
- Toque **RECHAZAR** o deslice hacia abajo el icono  para rechazar;
- Toque  para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.



Contactos

Con Contactos , puede ver los contactos guardados o crear uno nuevo. Sincronice los contactos de sus cuentas de correo electrónico y otras aplicaciones con el teléfono.



- 1** Toque aquí para buscar **contactos**
- 2** Toque el nombre o icono del contacto para abrir la tarjeta de contacto, donde puede editar la información, llamarlos y mucho más.
- 3** Toque aquí para crear un nuevo contacto.

Mensajes

Puede crear, modificar y recibir SMS y MMS.


se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio), o cuando se añada un asunto al mensaje o se use una dirección de correo electrónico como destinatario.



- 1 Mantén presionado el botón para grabar audio.
- 2 Toque y mantenga pulsado para cambiar el idioma (si se han activado teclados adicionales).
- 3 Inserte una imagen de la galería o tome una fotografía directamente.
- 4 Inserte un GIF, un contacto, una ubicación o cualquier otro archivo.
- 5 Toque aquí para ingresar una coma. Toque y mantenga pulsado para acceder a los ajustes del teclado o ingresar al modo de entrada de mano izquierda o derecha.
- 6 Toque aquí para acceder a los teclados de símbolos y números.

Correo electrónico

Use Gmail para crear, enviar y recibir correos electrónicos directamente desde el teléfono. La aplicación Gmail permite agregar varias cuentas de correo electrónico.



- 1 Toque aquí para ver las cuentas de correo electrónico del dispositivo.
- 2 Toque aquí para acceder a carpetas de correo electrónico, ajustes y mucho más.
- 3 Deslice hacia la derecha o izquierda para archivar el correo electrónico.
- 4 Toque aquí para crear un correo electrónico.

Ayuda

- Consulte el sitio web de TCL en www.tcl.com para acceder a tutoriales y obtener respuestas a las preguntas frecuentes, y para descargar el Instructivo de uso.
- Para obtener asistencia para el teléfono, acceda al sitio web de TCL (www.tcl.com) o llame a los números siguientes:
Canadá: 1-855-224-4228
Estados Unidos: 1-855-224-4228
- Actualizar el software del teléfono
Abra la aplicación **Ajustes > Sistema > Actualizar sistema** para comprobar si hay actualizaciones del software.
- Respalidar sus datos personales
Ingrese a **Ajustes > Sistema > Respaldo de Seguridad** y actívelo.
- Restablecer el teléfono
Ingrese a **Ajustes > Sistema > Restablecer > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)** y a continuación, pulse **Borrar todos los datos**.

Para obtener más información puede acceder a la aplicación Protección del teléfono y visitar el Centro de atención y soporte.