

# Lay-out FLEX Manager



- 1 Instructies
- 2 Diagnostiek: beweeg de muis over deze punten voor meer informatie
- 3 Activate-knop: activeer je chip
- 4 Batterijstatus: controleer hoe lang de batterij nog meegaat
- 5 Berichten: wijzig de manier waarop MYLAPS je berichten stuurt wanneer je abonnement bijna afloopt.
- 6 LED: indicatie voor levensduur en abonnement

Ga voor meer informatie naar [flex.mylaps.com](http://flex.mylaps.com)

# KORTE HANDLEIDING

voor het activeren van je ProChip FLEX met behulp van FLEX Manager

## STAP 1:

Verbind de ProChip FLEX via USB aan je computer. Download de software op: <http://flex.mylaps.com>

## STAP 2:

Installeer de software. De software installeert de ProChip FLEX Manager en de benodigde USB-drivers.

## STAP 3:

Start de ProChip FLEX Manager. De software zoekt automatisch naar de verbonden ProChip FLEX.

## LAATSTE STAP:

Activeer je ProChip FLEX transponder door in de software op de knop 'ACTIVATE' te drukken.



## LED-indicatie ProChip FLEX

Controle abonnement- en batterijstatus

- Schud de chip gedurende 10 seconden.
- Plaats de chip vervolgens 5 seconden op een volledig stilstaand oppervlak.
- De chip zal 2 keer oplichten:
  - o Eerste keer: abonnement
    - ✓ Abonnement OK
    - ✗ Abonnement verlopen
  - o Tweede keer: Batterij
    - ✓ Batterij OK
    - ✗ Batterij (bijna) leeg

Ga voor meer informatie naar [flex.mylaps.com](http://flex.mylaps.com)